???????? Hi-Black MX80 ??? LX FX



HB-S015019



???????? Hi-Black (HB-S015019) ??? ?????????? ???????? Epson LX/ FX-800/ 300/ 400, MX-80, ??????

???????: ???? ??? ????????
????
???? 150 ???

[?????? ?????? ?? ??????]

????????

??? ????????????:

????????? ????????

????? ????????????:

Epson

??? ?????????:

????????? ?????????

??? ?????????????:

C13S015019BA, C13S015637BA

??? ??????:

???????????

??? ??????????? ??????????:

?????????

???????? ????? (?????):

Hi-Black

????:

??????

??????????????:

????? 10 ?.

?????? ????????:

Epson FX-80, Epson FX-85, Epson FX-100, Epson FX-105, Epson FX-800, Epson FX-850, Epson FX-870, Epson FX-880+, Epson FX-1180, Epson LX-300+, Epson LX-400, Epson LX-800, Epson LX-850, Epson RX-100, Epson MX-100, Epson MX-80